

LEÍRÁS BDJ MOTOROKHOZ

A leírás az INTELLIGENT leírás kiegészítése!!!

- A motor minden beállítása és paramétere az „F” az „LC” és a „C” gombokkal módosítható. Az aktuális beállítás az LCD képernyőn látható.
- A menüben való léptetéshez használja a CONFIRM gombot, ekkor a beállítások nem változnak, így ellenőrizheti a beállított paramétereket.
- Ha a menüben 30 mp-ig nem nyom gombot, a motor automatikusan kilép a menüből és nem változtatja a beállításokat.
- Az elmentett adatok nem törölhetők, tápelvétellel sem, csak új beállítással módosíthatók.

Általános beállítások

Készenléti állapot:

A rendszer bekapcsolásakor a képernyőn egy kapu jelenik meg, valamint a „set” „open” és „close” feliratok.

A set gomb megnyomásával a menübe lépünkbe, az open megnyomásával nyitjuk, a close gomb megnyomásával zárjuk a kaput.

Beállítás:

Nyomja több mint 2 mp-ig a set gombot, a készülék belép a menübe, a confirm gombbal léptethet a menüpontok között. Az inc és a dec gombokkal változtathat a beállításokon.

Távirányító tanítás

Válassza a tx. Setting menüpontot, nyomja meg az inc gombot 1x, a tx setting felirat villogni kezd. Nyomja meg a távirányító gombot 1x, majd még 1x. A távirányító betanításra került.

Felső végállás beállítása

Válassza az up limit menüpontot, nyomja meg az inc gombot, az up limit felirat villogni kezd, majd az inc és a dec gombokkal állítsa a kaput a felső végállásba. Amikor a megfelelő pozícióban van a kapu, nyomja meg a confirm gombot a beállítás elmentéséhez.

Alsó végállás beállítása

Válassza a down limit menüpontot, nyomja meg az inc gombot, a down limit felirat villogni kezd, majd az inc és a dec gombokkal állítsa a kaput az alsó végállásba. Amikor a megfelelő pozícióban van a kapu, nyomja meg a confirm gombot a beállítás elmentéséhez.

Erőállítás

Miután beállította az alsó és a felső végállásokat, lépjen a lift force menüpontba, az inc és a dec gombok segítségével állítsa be az emelőerőt, 1-9-ig állítható, ahol az 1-es a leggyengébb, a 9-es a legerősebb. A beállítás elmentéséhez nyomja meg a confirm gombot.

Automata zárás beállítása

Válassza az auto close menüpontot, majd az inc és a dec gombokkal válassza ki az automata zárás idejét 1 és 9 perc között. A beállítás elmentéséhez nyomja meg a confirm gombot.

Fotocella be- és kikapcsolása

A beállítástól függetlenül a motor kezeli a fotocella bemenetre kötött infrasorompót.

Fontos: NO kontaktust használjon.