

Vezeték nélküli LAN vezérlő légkondicionálóhoz



ALKATRÉSZSz. 9384296009-05

FUJITSU GENERAL LIMITED

BEVEZETÉS

Légkondicionálóját a helyiségen kívülről vagy egy távoli helyről is vezérelheti a vezetékmentes LAN kapcsolattal.*¹



MEGJEGYZÉSEK:

- *1: Ehhez az FGLair alkalmazással kompatibilis, WLAN-adapterrel rendelkező légkondicionáló (a továbbiakban "a termék") szükséges.
- *2: A használható funkciók az különböző típusú légkondicionálók esetében eltérhetnek. Részletes információkért, kérjük, tekintse meg az Ön által használt légkondicionáló kezelési útmutatóját.
- *3: A kijelzőn megjelenő tartalmak a mobilalkalmazást érintő frissítések során változhatnak, ezért előfordulhat, hogy eltérnek az aktuálisan megjelenített képernyőtől.
- *4: Az alkalmazás használata közben az akkumulátorkímélő mód ne legyen bekapcsolva. Befolyásolhatja az alkalmazás és a légkondicionáló közötti kommunikációt.

TARTALOM	Hu-02
ELŐKÉSZÜLETEK	Hu-03
BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK	Hu-04
HASZNÁLATI ÓVINTÉZKEDÉSEK	Hu-05
VEZETÉK NÉLKÜLI HÁLÓZATOK HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS	
ÓVINTÉZKEDÉSEK	Hu-07
FONTOS JAVASLATOK	Hu-10
FELHASZNÁLÓI REGESZTRÁCIÓ	Hu-13
A LÉGKONDICIONÁLÓ REGISZTRÁCIÓJA	Hu-16
FŐMENÜ	Hu-17
A LÉGKONDICIONÁLÓ MŰKÖDTETÉSE	Hu-28
IDŐZÍTŐ HASZNÁLATA	Hu-34
BEÁLLÍTÁS	Hu-39
HIBAKERESÉS	Hu-55

Ellenőrizendő tételek

A termék használata előtt készítse elő az alábbiakat:

Légkondicionáló	Az FGLair alkalmazással kompatibilis, WLAN-adapterrel		
	rendelkező légkondicionáló		
Hozzáférési pont	Ez a termék az IEEE802.11 b/g/n vezeték nélküli LAN szabványt támogató hozzáférési pontot használ. Állítsa be a kapcsolatot a WPS-es hozzáférési ponthoz a vezeték nélküli LAN kommunikáció biztosítása érdekében. Nézze meg az IEEE802.11b/g/n szabványt vagy WPS-t támogató elérési pont kezelési útmutatóját.		
Okostelefon vagy táblagép	 Támogatott operációs rendszer: Android operációs rendszer iOS Kérjük, ellenőrizze a legújabb támogatott operációs rendszer verzióját a Google Playen vagy az App Store-ban. 		
Dokumentumok	A WLAN-adapter beállítási útmutatója A beltéri egység kezelési útmutatója		

Az Android és a Google Play a Google Inc. bejegyzett védjegyei.

Az App Store az Apple Inc. az Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett szolgáltatási védjegye.

Az IOS a Cisco vállalat Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye vagy bejegyzett védjegye, amelyet jelen dokumentumban licenc alapján használunk.

<mark>-MEGJEGYZÉSEK:-</mark>

Amikor a mobilalkalmazáshoz frissítés érkezik, a Google Play vagy az App store áruház értesítést küld.

A biztonság megerősítése, a funkciók fejlesztése és a hibák megszüntetése érdekében legyen mindig naparakész a mobilalkalmazás.

 A személyi sérülések és anyagi károk megelőzése érdekében figyelmesen olvassa el ezt a részt, mielőtt a terméket használná, és mindenképpen tartsa be a következőkben ismertetett biztonsági óvintézkedéseket.
 Az utasítások be nem tartásából eredő helytelen üzemeltetés személyi sérüléseket és/vagy anyagi károkat okozhat. Ezek súlyosságát az alábbiak szerint osztályoztuk:

Ez a jelölés olyan eljárásokra utal, amelyek nem megfelelő végrehajtása a felhasználó súlyos vagy halálos sérüléséhez vezethet.
Ez a jelölés olyan eljárásokra utal, amelyek nem megfelelő végrehajtása a kezelő sérüléséhez vagy káreseményhez vezethet.



Ez a jel TILOS tevékenységre utal.



Ez a jel KÖTELEZŐ tevékenységre utal.

A termék használatával olyan helyről is vezérelheti a légkondicionálót, ahonnan arra közvetlenül nem lát rá. Ez azt jelenti, hogy a légkondicionáló akkor is működésbe léphet, amikor azt a helyiségben tartózkodó személyek nem szeretnék. A termék használata előtt ellenőrizze a helyiség állapotát.

 Rendszeresen ellenőrizze, hogy a tápellátás megfelelően csatlakozik-e a légkondicionálóhoz, valamint hogy a por nem halmozódott-e fel a légkondicionáló környezetében.

Máskülönben a légkondicionáló túlmelegedhet vagy kigyulladhat.

- Előzetesen ellenőrizze, hogy a légkondicionáló nem hibásodott-e meg.
- Győződjön meg róla, hogy a légkondicionálóból kiáramló levegő nem okoz káros mellékhatásokat.

Előfordulhat, hogy tárgyak leesnek, amely személyi sérülést, tüzet vagy anyagi kárt okozhat.

- Ha tartózkodnak emberek a légkondicionáló közelében, tájékoztassa őket előre, hogy a berendezést távolról üzemelteti és állítja le.
 A légkondicionáló hirtelen bekapcsolása vagy leállítása meglepheti az embereket, és ha állványon állnak, akkor leeshetnek róla vagy kibillenhetnek az egyensúlyukból. Ezen kívül a szoba hőmérsékletének gyors változása ronthatja az emberek fizikai állapotát. Ne használja a terméket, ha a helyiségben olyan személyek tartózkodnak, akik saját maguk nem képesek szabályozni a helyiség hőmérsékletét (Például csecsemők, gyermekek, testi fogyatékkal élők, valamint idős, vagy beteg személyek.).
- A termék használata előtt tanulmányozza át a fenntartott időzítő beállítását és az egyéb műveleteket.

A légkondicionáló váratlan (értsd: nem tervezett) bekapcsolódása és/vagy leállása ronthatja az emberek fizikai állapotát, vagy káros hatással lehet az állatokra és/vagy a növényekre.

• Rendszeresen ellenőrizze a légkondicionáló beállításait és működését, ha a légkondicionálót távolról vezérli.

A szoba hőmérsékletének gyors változása ronthatja az emberek fizikai állapotát, vagy káros hatással lehet az állatokra és/vagy a növényekre.

Hu-05

- Ha a légkondicionálót a termék segítségével üzemelteti, a beltéri egység jelzőfényei világítani fognak, de nem fognak villogni, és a beltéri egység nem ad hangjelzéseket.
- Ha a termék és a hozzáférési pont között rossz a kapcsolat, akkor a hozzáférési pont helyzetének vagy az antenna irányának a megváltoztatásával esetlegesen javíthatja a vételt. A vétel javítható a hozzáférési pont a termékhez való közelebb helyezésével vagy vezeték nélküli LAN jelismétlő használatával.

Hu-06

Vezeték nélküli LAN használata esetén az alábbi – rádióhullámokkal, személyes információkkal stb. A termék megfelelő használatához olvassa el az alábbi óvintézkedéseket és az Ön által használt vezeték nélküli LAN berendezés kezelési útmutatóját. Nem vállalunk felelősséget a termék Ön vagy harmadik felek általi nem megfelelő használatából eredő hibákkal, egyéb meghibásodásokkal és károkkal kapcsolatban – kivéve, ha jogi felelősséget egy bíróság vagy más kompetens szerv megállapítja.

Rádióhullámok használatával kapcsolatos óvintézkedések

- Ne használja a terméket az alábbi helyeken. Ha ezeken a helyeken használja a terméket, az a kommunikációs kapcsolatokat instabillá vagy lehetetlenné teheti.
 - Vezeték nélküli kommunikációs berendezések közelében, amelyek ugyanazt a frekvenciasávot (2,4 GHz) használják, mint a termék.
 - Berendezések (pl.: mikrohullámú sütők) mágneses mezeje, statikus elektromosság vagy rádióhullámok okozta interferenciának kitett területek. (A környezettől függően előfordulhat, hogy a rádióhullámok nem jutnak el az eszközig.)

Személyes információk (biztonsággal összefüggő) felhasználási óvintézkedések

- Vezeték nélküli LAN berendezés használata esetén a titkosítás meglététől függetlenül a rádióhullámok használata miatt fennáll a lehallgatás esélye.
 A hozzáférési pont LAN rádióhullámokat használ a termék és a hozzáférési pont közötti információcseréhez. Ez azt jelenti, hogy meg van az előnye a LAN-kapcsolat szabad létrehozásának, amennyiben a rádióhullámok elérhető közelségben vannak. Másrészről, ha a rádióhullámok egy bizonyos tartományon belül vannak, akkor minden helyiséget elérnek az akadályok mögött (pl.: falak). Ezért előfordulhat, hogy a kommunikációt lehallgatják, elolvassák vagy illegálisan behatolnak.
- Ne csatlakozzon olyan berendezéshez és hálózatokhoz, amelyek használatára nem jogosult a vezeték nélküli kapcsolat beállításakor.
 A termék beállításait állítsa vissza alaphelyzetbe ártalmatlanítás vagy
 - harmadik félnek való átadás esetén.

Egyéb

A terméket szabványos vezeték nélküli LAN berendezésként használja.

- A terméket ne használja kórházakban vagy orvosi berendezések közelében.
- Ne használja a terméket repülőgépen.
- Ne használja a terméket precíziós vezérlésű és gyenge jeleket használó elektromos berendezések közelében.

Példa elektromos berendezésekre, amelyekre figyelni kell: Hallókészülékek, pacemakerek, tűzjelzők, automata ajtók és egyéb automata vezérlésű berendezések.

Hu-08

Ez nem garantálja a vezeték nélküli kapcsolatot és az összes hozzáférési ponttal és minden lakott környezetben való működést. Az alábbi helyzetekben előfordulhat, hogy a rádióhullámok nem érik el az eszközt vagy megszakadnak.

- Beton, betonacél vagy fém épületekben való használat esetén.
- Akadályok közelébe való telepítés esetén.
- Azonos frekvenciát használó vezeték nélküli kommunikációs berendezések.
- Berendezések (pl.: mikrohullámú sütők) mágneses mezeje, statikus elektromosság vagy rádióhullámok okozta interferenciának kitett területek.

A termék beüzemelése és a mobilalkalmazás telepítése előtt olvassa el a hozzáférési pont kezelési útmutatóját.

Hu-09

Az útmutató

Jelen útmutató azt ismerteti, hogy hogyan vezérelhető a termék a mobilalkalmazás segítségével.

Internet-hozzáférés

A mobilalkalmazás használatához internet-hozzáférésre van szükség. Ellenőrizze, hogy a vezeték nélküli LAN hálózattal való kapcsolat megfelelő erősségű, és nem fog megszakadni a beállítás során.

- A légkondicionáló mobilalkalmazásból végzett beállításai nem jelennek meg a vezeték nélküli távvezérlőn.
- Ha a tápellátást (megszakítót vagy dugót) leválasztotta a légkondicionálóról, nem lehet működési utasításokat adni vagy felügyeletet végezni a mobilalkalmazásból.
- Működés közben a helyiség hőmérséklete látható a mobilalkalmazásban. Előfordulhat viszont, hogy a jelzett hőmérséklet a helyiség körülményeitől vagy a légkondicionáló működésének állapotától függően nem pontos. Ezért csak iránymutatóként használja.
- Ha a mobilalkalmazás és a távvezérlő beállításai eltérnek, a legutóbbi működési beállítások élveznek elsőbbséget.
 - * Ha az időzítőket mobilalkalmazásból, vezeték nélküli vagy vezetékes távvezérlőről állítja be, akkor mindkét időzítő beállítása aktív lesz.

Alkatrészek neve (a légkondicionáló oldalán megtalálható alkatrészeké)

Az USB-típusú WLAN-adaptereknél (az SSID kezdő karakterei: "AP-")



Beltéri egység

Helye a WLAN-adapter modelljétől függően változik.



Külső típusú WLAN-adaptereknél (az SSID kezdő karakterei: "AC-UTY-")



Alvó üzemmód**

*Világítási minta: OKi
Be Villog

Amikor a WLAN-adapter nincs használatban

- Amennyiben a vezeték nélküli LAN beállítását nem végzik el teljesen a tápellátás légkondicionálóhoz való csatlakoztatását (megszakító vagy dugó segítségével) követő egy órán belül, akkor a WLAN-adapter alvó üzemmódra kapcsol.
- A WLAN-adaptert alvó üzemmódban nem lehet használni. A WLAN-adapter ilyenkor nem működtethető, és mindkét jelzőfény kikapcsol.
- A WLAN-adapter használata
- Nyomja meg a WLAN-adapter beállítási gombját. Ellenőrizze, hogy a jelzőfények világítanak-e.

**Csak Alvó üzemmód funkcióval rendelkező modellekre vonatkozik. A beállítási útmutatóban ellenőrizheti, hogy ez a rész vonatkozik-e az Ön által használt WLAN-adapterre.



Földrajzi régió kiválasztása

Setting of "Select Country" is required to get started. Select the country where your air conditioner is installed.

Select Country/Region

FGLair	
Select Country/Region	
Australia	>)
Sign in	
Create Account	

A mobilalkalmazás első futtatásakor válassza ki az üzembe helyezés földrajzi helyét a következő képernyőn.

A beállításhoz érintse meg az [OK] gombot.

₋MEGJEGYZÉSEK:-

 Ha nem állítja be megfelelően a régiót, előfordulhat, hogy nem tudja regisztrálni a légkondicionálót.

Ha nincs fiókja, érintse meg a [Create Account] gombot. (Lásd: 14. oldal.)

Ha van fiókja, érintse meg a [Sign in] gombot. (Lásd: 15. oldal.)

Fiók létrehozása

	Create Account
	First Name
	Last Name
	E-mail Address
	Password
	Password Confirmation
	Show the Terms of Service.
C	By checking this box, you agree to be bound by the Terms of Service and additional terms and conditions provided by third party annication stores (including, with Store and Goo
•0	By checking this box, you agree to be bound by the Terms of Service and additional terms and conditions provided by third party annication stores (including, with Store and Goo By clicking this box, you agree to the collection, Use and disclosure of your Personal Information as described in the Privacy Policy, including the thinsfer of your Personal Information to our affiliate in Japan, which will use and protect your Personal Information in accordance with this Privacy Policy.

Adja meg e-mail-címét, jelszavát és egyéb adatait a képen látható módon, majd, amennyiben elfogadja a Terms of Service dokumentumot (Szolgáltatási feltételeket), jelölje be a jelölőnégyzetet. (A mobilalkalmazás használatához szükség van a Feltételek elfogadására.)

A regisztrált e-mail-címre egy megerősítő üzenetet küld a rendszer.

A fiók létrehozásának befejezéséhez érintse meg a megerősítő üzenetben szereplő hivatkozást.

*Ha a visszaigazoló üzenet nem érkezik meg, érintse meg a [Resend e-mail] gombot a [Sign in] képernyőn az üzenet újraküldéséhez. (Lásd a következő oldalt.)

Az elfogadáshoz érintse meg ezt az elemet.

MEGJEGYZÉSEK:

- Kizárólag csak egy e-mail-címet és jelszót regisztrálhat WLAN-adapterenként. Használjon azonos e-mail-címet és jelszót a többi felhasználó esetében, akik ugyanazt a WLAN adaptert használják a működtetéshez.
- •Kérjük, okoskészülékről elérhető e-mail-címet használjon.

Hu-14

Bejelentkezés

< Sign in	
E-mail Address	
Password	Jelentkezzen be a regisztrált e-mail-címmel és jelszóval.
Sign in	
Forgot Password ?	Amennyiben elfelejtette a jelszavát, érintse meg ezt az elemet. Ha a jelszó visszaállításához e-mail- üzenetet szeretne kapni, akkor adja meg e-mail-címét az alábbi képernyőn.
	Ha a fiók létrehozásakor nem érkezik meg a visszaigazoló üzenet, érintse meg itt. A visszaigazoló üzenet megkapásához adja meg az e-mail- címét az alábbi képernyőn.

Új légkondicionálók hozzáadása



Ha szeretne új légkondicionálót hozzáadni a mobilalkalmazáshoz, érintse meg a [+] gombot. A mobilalkalmazás utasításait követve regisztrálja az új légkondicionálót.

A regisztráció befejezése után az üzenet megjelenik a képernyőn.



Légkondicionálók listája képernyő



Légkondicionálók listája képernyő (folytatás)

<lkon részletei>

Üzemmód

lkon	Háttérszín	Operation Mode (Üzemmód)
*	Kék	Cool (Hűtés)
	Zöld	Dry (Szárítás)
*	Piros	Heat (Fűtés)
.⊛∄∓	Piros	Minimum Heat (Minimális fűtés)
Ċ	Lila	Auto (Automatikus)
\$\$	Szürke	Fan (Ventilátor)
OFF	Fehér	Kikapcsolva
OFFLINE	Fehér	Offline ^{*1)}
Updating	Fehér	Vezérlőprogram frissítése folyamatban
A/C Not Working	Fehér	A légkondicionáló nem működik ^{*2)}

Üzenetikon

lkon	Leírás	
4	ldőzítők	
4	Hibaüzenet	

Az egyes üzemmódok részleteit a légkondicionáló kezelési útmutatójában találja.

- *1) Ha az "OFFLINE" jelzés jelenik meg, a mobilalkalmazás nem találta meg a regisztrált légkondicionálót.
 A részletekhez olvassa el a "HIBAKERESÉS" című részt (55. oldal).
- *2) Ha "A/C Not Working" jelenik meg, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal a következő URL-en keresztül. www.fujitsu-general.com/ global/contact/index.html

MEGJEGYZÉSEK:

A légkondicionáló típusától függően előfordulhat, hogy néhány ikon nem jelenik meg a képernyőn.

FŐMENÜ

Légkondicionáló egyedi képernyője

Ez az egyes csatlakoztatott légkondicionálók főképernyője A légkondicionálók közti váltáshoz simítson balra vagy jobbra.



Ventilátor üzemmódban a beállítási hőmérséklet nem jelenik meg.

Légkondicionáló egyedi képernyője (folytatás)



FŐMENÜ

Operation mode setting (Üzemmód beállítás)



 $\sqrt{}$

<	Operation Mode
*	Cool
0	Dry 🗸
0	Heat
	Minimum Heat
٢	Auto
3	Fan

Az alábbiak szerint válthat

üzemmódot.

- 😵 Cool (Hűtés)
- 🔿 Dry (Szárítás)
- 🜔 Heat (Fűtés)
- 🐠 Minimum Heat (Minimális fűtés)
- O Auto (Automatikus)
- 🚱 Fan (Ventilátor)

-MEGJEGYZÉSEK:

A légkondicionáló típusától függően előfordulhat, hogy néhány funkció nem jelenik meg a képernyőn.

Fan speed setting (Ventilátor sebesség beállítás)



Az alábbiak szerint módosíthatja a ventilátor sebességét.

- L: Low (Alacsony)
- M: Medium (Közepes)
- A: Auto (Automatikus)

A légkondicionáló típusától függően előfordulhat, hogy néhány funkció nem jelenik meg a képernyőn.

A ventilátor sebességének beállításához görgessen arrébb a

Special State (Különleges állapot)



Ha a "(i)" jelzés megjelenik a képernyőn, érintse meg ezt az ikont a részletek megtekintéséhez.

Megjelenik a "Special State" (Különleges állapot) ablak.

Érintse meg az ablak bezárásához.

Ebben a kézikönyvben a leírás kedvéért az összes lehetséges állapot látható.

A tényleges képernyőn csak az adott pillanatban fennálló állapotok jelennek meg.

Az egyes állapotok részleteit lásd a következő oldalon.

Special State (Különleges állapot) (folytatás)

Ha a "(i)" jelzés megjelenik a képernyőn, érintse meg az ikont a részletek megtekintéséhez.

Ikon	Leírás	Státusz
A	Prohibition (Tiltás)	A mobilalkalmazásból való használatot a központi vezérlő letiltotta.
	Defrost (Olvasztás)	Fűtési üzemmódban a kültéri egység olvasztási műveletet végez. A beltéri egység ventilátora ezen idő alatt áll.
	Oil recovery (Olajösszegyűjtés)	A kültéri egység olajösszegyűjtési műveletet végez. A beltéri egység ventilátora ezen idő alatt lehet, hogy áll.
R	Maintenance (Karbantartás)	A beltéri egység karbantartás alatt áll. A beltéri egység működése ezen idő alatt áll.
	Pump down (Kiürítés)	A kültéri egység kiürítési műveletet végez. A beltéri egység működése ezen idő alatt áll.
٢	Test operation (Tesztműködés)	A rendszer a beltéri egységet vizsgálja. A beltéri egység működése ezen idő alatt áll.
?*	Mode mismatch (Üzemmód-ösz- szeférhetetlen- ség)	Olyan mód van beállítva ugyanazon rendszerben, amely nem használható egyszerre a fő vagy más beltéri egységekkel. Ilyen esetben állítsa át egy olyan módra, amely egyidejűleg működhet, például a ventilátor módra.
	Demand control (Igény szerinti vezérlés)	A légkondicionáló igény szerinti vezérlés módban van. A részleteket lásd a használati útmutató igény szerinti vezérlésről szóló részében.
Ø	New firmware update (Új belsővezér- lő-program-fris- sítés)	Frissítheti a légkondicionáló belső vezérlőprogramját.

-MEGJEGYZÉSEK:-

A légkondicionáló típusától függően előfordulhat, hogy néhány funkció nem jelenik meg a képernyőn.

Hibaüzenet



Ha hibaüzenet jelenik meg, mindenképpen kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Ha a "⁽¹⁾" jelzés megjelenik a képernyőn, érintse meg ezt az ikont a hiba részleteinek megtekintéséhez.



Megjelenik az "Error" (Hiba) ablak.

Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, majd érintse meg a itt az ablak bezárásához.

Clean Filter (Szűrőtisztítás)



Ha a "
Clean Filter" jelzés megjelenik a képernyőn, érintse meg ezt az ikont a részletek megtekintéséhez.

Megjelenik a "Clean Filter" (Szűrőtisztítás) ablak.



Tisztítsa meg a légkondicionáló szűrőjét, majd koppintson az [OK]-ra. A szűrő tisztításának módját a légkondicionáló kezelési útmutatójában találja.

Belső vezérlőprogramról szóló értesítés

Amennyiben elérhető a beltéri egység belső vezérlőprogramjának frissítése, egy üzenet jelenik meg.



A Légkondicionáló egyedi képernyőjéről megváltoztathatja a működési beállításokat, és használhat különböző funkciókat.



Operation Setting (Működési beállítás)

Operation Setting			
\bigcirc	Airflow Direction	>	
	Vertical	1	
	Ennise meg Horizontal	3	
	Powerful After reaching the set value, released automatically.		
Economy Setting			
	Economy		

<"A" minta>



Airflow direction (Légáramlás iránya)

A beállítás módja légkondicionálótól függően változik ("A" minta vagy "B" minta).

rMEGJEGYZÉSEK:-

Légkondicionálótól függően lehet, hogy a vízszintes légáramlási irány nem állítható be a mobilalkalmazásból.

A légáramlás irányának beállításához görgessen arrébb a sávon.

Érintse meg a Swing (Forgatás) elindításához/leállításához.

Operation Setting (Működési beállítás)(folytatás)



Operation Setting (Működési beállítás)



Powerful (Erőteljes) működés

Érintse meg a Powerful (Erőteljes) működés elindításához/leállításához.

Az Erőteljes működés automatikusan kikapcsol, ha a helyiség hőmérséklete eléri a beállított hőmérsékletet.

rMEGJEGYZÉSEK:-

A légkondicionáló típusától függően előfordulhat, hogy néhány funkció nem jelenik meg a képernyőn.

Economy Setting (Gazdaságos beállítás)

Operation Setting		
	Airflow Direction	>
	Vertical	1
	Horizontal	3
	Powerful After reaching the set value, released automatically.	d
Econ	omy Setting	
Ľ	Economy	
8	Energy Saving Fan	
E	Human Sensor	
Maint	tenance Setting	
2	Outdoor Unit Low Noise	
	Timer Setting	
	Start Time	07:00 PM >
	End Time	06:00 AM >
	Coil Dry Ended automatically after 10 minutes	. O

- Érintse meg az egyes működési módok elindításához/leállításához.
 - 😬 Economy (Gazdaságos) működés
 - Energy Saving Fan (Energiatakarékos ventilátor-) működés
 - Human Sensor (Emberi érzékelős) működés

Az egyes műveletek részleteit a légkondicionáló kezelési útmutatójában találja.

-MEGJEGYZÉSEK:-

A légkondicionáló típusától függően előfordulhat, hogy néhány funkció nem jelenik meg a képernyőn.

Maintenance Setting (Karbantartási beállítás)

Oper	ration Setting	
\bigcirc	Airflow Direction	>
	Vertical	1
	Horizontal	3
	Powerful After reaching the set value, released automatically.	
Ecor	omy Setting	
2	Economy	
8	Energy Saving Fan	
E	Human Sensor	
Main	tenance Setting	
2	Outdoor Unit Low Noise	
	Timer Setting	
ſ	Start Time 0	7:00 PM >
	End Time 00	6:00 AM >
	Coil Dry Ended automatically after 10 minutes.	

A légkondicionáló típusától függően előfordulhat, hogy néhány funkció nem jelenik meg a képernyőn. A Heti időzítővel legfeljebb 2 programot állíthat be minden légkondicionálóhoz.

Egy Weekly timer (Heti időzítő) programban legfeljebb 14 beállításhoz állíthat be működési ütemezést.

rmegjegyzések:-

Az időzítő használata előtt mindenképpen állítsa be megfelelően az időzónát. A mobilalkalmazásból beállított időzítő az időzóna alapján működik. (Lásd: 50. oldal.)



Érintse meg a Weekly timer (Heti időzítő) beállításához. Megjelenik a Légkondicionálók listája (időzítőhöz) képernyő.

ldőzítő beállítási módja

<Légkondicionálók listája (időzítőhöz) képernyő>



Időzítő beállítási módja (folytatás)

<ldőzítő képernyő>

A kiválasztott légkondicionáló aktuális időzítőbeállítását mutatja.



Időzítő beállítási módja (folytatás)

<ldőzítőválasztási képernyő>



Időzítő beállítási módja (folytatás)

<ldőzítőmódosítási képernyő>



BEÁLLÍTÁS



<Setting (Beállítás) képernyő>

Setting		
Account Setting		
0	>	
App Setting		
Notification	>	
Environment Setting	>	
Support	>	
Air conditioner Setting		
Air conditioner Setting	>	
Group Setting	>	
LED Setting	>	
Error History	>	
Time Zone	>	
Service Contact	>	
Firmware Information	>	

A Beállítás képernyőn ellenőrizheti vagy beállíthatja a következőket.

- Account setting (Fiókbeállítás)
- Notification (Értesítés)
- Environment setting (Környezeti beállítás)
- Support (Támogatás)
- Air conditioner setting
 (Légkondicionáló beállítása)
- Group setting (Csoportbeállítás)
- · LED setting (LED-beállítás)
- Error history (Hibaelőzmények)
- Time zone setting (Időzóna beállítása)
- Service contact (Szervizkapcsolati adatok)
- · Firmware információ

-MEGJEGYZÉSEK:

A légkondicionáló típusától függően előfordulhat, hogy egyes elemek nem jelennek meg a képernyőn.

BEÁLLÍTÁS

Account Setting (Fiókbeállítás) képernyő

<	Account Setting First Name Last Name E-mail Address	Itt módosíthatja a felhasználói adatokat és a jelszót. MEGJEGYZÉSEK: A regisztrált e-mail-cím nem módosítható. Ha módosítani szeretné az e-mail- címet, törölje a meglévő fiókot, és
	Update	hozzon létre új fiókot az új e-mail- címmel.
	Current Password	Érintse meg itt, ha ki szeretne jelentkezni a mobilalkalmazásból.
	New Password Confirm Password	Érintse meg a fiók törléséhez. Ha már nem kívánja tovább használni a WLAN-adaptert, akkor
	Change	személyes adatai védelme érdekében mindenképpen törölje a fiókját.
	Sign Out	
	Delete Account	A mobilalkalmazás eltávolításával a személyes adatok nem törlődnek a mobilalkalmazás kiszolgálójáról. Kérjük, törölje fiókját a [Delete Account] opció megérintésével.

App Setting (Alkalmazásbeállítás) képernyő

<	Notification	
E-mail Notifications		

Environment Set	ting
Temperature unit	°C >
Version	X.X.X
Terms of Use	>

<	Support	
Error Q&A list		>
WLAN support		>

Notification (Értesítés)

Kapcsolja be, ha e-mailben szeretne értesítéseket kapni.

 Értesítést hiba esetén küld a rendszer.

Environment setting (Környezeti beállítás) Temperature Unit (Hőmérséklet mértékegysége): A hőmérséklet mértékegységként Fahrenheit vagy Celsius között választhat.

Version (Verzió): Ellenőrizheti a mobilalkalmazás verziószámát.

Terms of Use (Használati feltételek): Megerősítheti a Szolgáltatási feltételeket.

Support (Támogatás)

Error Q&A list: A Error Q&A list listáját megtalálja a weboldalunkon.

WLAN support (WLAN támogatás): A kézikönyvek a weboldalunkon érhetők el.

Air conditioner Setting (Légkondicionáló beállítása)

Ezen a képernyőn regisztrálhatja új légkondicionálóját, módosíthatja a légkondicionáló nevét, és törölheti a légkondicionáló regisztrációját.

< Air conditioner Setting	$\left(+\right)$		Érintse meg új légkondicionáló
Add the air conditioner by tapping "+".			
AC-UTY-a0cc2be14630	>	← ¦	Érintse meg a légkondicionáló nevének szerkesztéséhez vagy a
AC-UTY-a0cc2be04dad	>	 t	égkondicionáló regisztrációjának törléséhez.
AC-UTY-a0cc2be17482	>		(Lásd a következő oldalt.)
AC-UTY-a0cc2bdf3230	>		
AC-UTY-a0cc2b331a01	>		
AC-UTY-a0cc2b62f2ce	>		
]	

Air conditioner Setting (A légkondicionáló beállítása) (folytatás)



Group Setting (Csoportbeállítás)

Több légkondicionálót egy csoportba is összevonhat.



(Ha nincs csoport beállítva)





Hu-45

Group Setting (Csoportbeállítás) <A légkondicionáló áthelyezése másik csoportba>



Group Setting (Csoportbeállítás) <Csoport nevének szerkesztése, csoport törlése>



Hu-47

LED Setting (LED-beállítás)

A WLAN jelzőfényt be- vagy kikapcsolhatja.

<	LED Setting	
∇	No Group	
	AC-UTY-a0cc2b331a01	Érintse meg a WLAN jelzőfény be- vagy kikapcsolásához.
	AC-UTY-a0cc2b62f2ce	
	AC-UTY-xxxxxxxxxx	
∇	111	
	AC-UTY-a0cc2be14630	
Þ	123	Érintse meg a csoportba regisztrál légkondicionálók elrejtéséhez/ megjelenítéséhez.

Error History (Hibaelőzmények)

Ellenőrizheti a légkondicionáló hibaelőzményeit.



Hu-49

Time Zone (Időzóna beállítása)

Kiválaszthatja a légkondicionálónak helyet adó régió időzónáját. *A mobilalkalmazásból beállított időzítő ennek az időzónának az alapján

"A mobilalkalmazasbol beallitott idozito ennek az idozonanak az alapjan működik.



Service Contact (Szervizkapcsolati adatok)

Regisztráció és az adatai megadása révén hasznos információkat kaphat.



Firmware információ

Ellenőrizheti a WLAN-adapter és a beltéri egység belsővezérlőprograminformációit. Beállíthatja a frissítési ütemtervet vagy frissíthet kézileg a beltéri egység belső vezérlőprogramját.



BEÁLLÍTÁS

Air conditioner Setting (Légkondicionáló beállítása) képernyő

Firmware információ

< A belső vezérlőprogram frissítési ütemezésének megadása>

Az ütemezés megadásával a beltéri egység a megadott időben automatikusan frissítésre kerül.



-MEGJEGYZÉSEK: -

- Az automatikus frissítés beállításához válassza ki azt az időszakot, amikor nem használja a légkondicionálót. A beltéri egység belső vezérlőprogramjának frissítése során leáll a légkondicionáló működése és nem vezérelhető.
- Ha elkezdődött a belső vezérlőprogram frissítése, a légkondicionálót és a WLAN-adaptert mindaddig nem szabad lekapcsolni, amíg a frissítés be nem fejeződik.
- A belső vezérlőprogram frissítése után a vezeték nélküli távirányító beállításai vissza lesznek állítva. A beállítások újraküldéséhez működtesse a légkondicionálót a vezeték nélküli távirányítóval.

Hu-53

Firmware információ A belső vezérlőprogram manuális frissítése>

A beltéri egység belső vezérlőprogramját kézileg is frissítheti.



-MEGJEGYZÉSEK:

- A beltéri egység belső vezérlőprogramjának frissítése során leáll a légkondicionáló működése és nem vezérelhető (legfeljebb 30 percig).
- Ha elkezdődött a belső vezérlőprogram frissítése, a légkondicionálót és a WLAN-adaptert mindaddig nem szabad lekapcsolni, amíg a frissítés be nem fejeződik.
- A belső vezérlőprogram frissítése után a vezeték nélküli távirányító beállításai vissza lesznek állítva. A beállítások újraküldéséhez működtesse a légkondicionálót a vezeték nélküli távirányítóval.

Mielőtt a termék javítását kérné, ellenőrizze az alábbiakat.

Alkatrészek/elemek	Helyzet	Megoldások
Mobilalkalmazás- ból indítható mű-	Nem tudom működteti a terméket a	Ellenőrizze, hogy a beltéri egység áramellátása be van-e kapcsolva.
veletek	mobilalkalmazásból.	Ellenőrizze, hogy a hozzáférési pont áramellátása be van-e kapcsolva.
		Ellenőrizze, hogy a okoseszközé nincs-e repülő módban.
		Ellenőrizze, hogy nem olyan helyen tartózkodik-e, ahol valami nehezíti a rádióhullámos kapcsolatot.
		**Ellenőrizze, hogy a WLAN- adapter nincs-e alvó üzemmódban. A részletekért lásd a "FONTOS JAVASLATOK" című részt.
	Ha az okoseszközén be van kapcsolva az akkumulátorkímélő mód, válassza le az okoseszközt a vezeték nélküli hálózatról, majd csatlakoztassa újra.	
	A beltéri egység belső vezérlőprogramjának frissítése során leáll a légkondicionáló működése. Várja meg, míg a frissítés befejeződik (legfeljebb 30 perc).	
		A WLAN adapter belső vezérlőprogramjának frissítése során nem működtetheti a légkondicionálót a mobilalkalmazáson keresztül. Használja a távirányítót, vagy várja meg, míg a frissítés befejeződik (legfeljebb 5 perc).

Alkatrészek/elemek	Helyzet	Megoldások
Mobilalkalmazás- ból indítható mű- veletek	A légáramlás iránya a mobilalkalmazáson eltér a légkondicionáló tényleges helyzetétől.	Előfordulhat, hogy a légáramlás irányát más eszközről módosították (távvezérlő vagy más mobilalkalmazás). Végezze el újra a beállítást.
	A Heti időzítő nem működik.	Előfordulhat, hogy a Weekly timer (Heti időzítő) nincs aktiválva. Az újbóli aktiváláshoz állítsa át a Weekly timer (Heti időzítő) beállítását.
		Ha a mobilalkalmazásból törölte a légkondicionáló regisztrációját, akkor a Weekly timer (Heti időzítő) beállításai törlődnek. A Weekly timer (Heti időzítő) használatához regisztrálja a légkondicionálót a mobilalkalmazásból, majd állítsa be újra a Weekly timer (Heti időzítő) funkciót.
	A Heti időzítő nem a beállított időnek megfelelően működik.	A Weekly timer (Heti időzítő) az időzóna beállítása alapján működik. Állítsa be a légkondicionálónak helyet adó régió időzónáját.
	A hőmérséklet nem jelenik meg a mobilalkalmazásban.	Ellenőrizze, hogy a vezetékes távirányító hőérzékelője aktív-e, és hogy a beállított hőmérséklet a beállítható tartományon belül van-e.
	Az emberi érzékelő Automatikus kikapcsolás funkciója nem állítható be.	Az Automatikus kikapcsolás funkció nem állítható be a mobilalkalmazásból. Használja a vezetékes vagy vezeték nélküli távirányítót.

**Csak Alvó üzemmód funkcióval rendelkező termékekre vonatkozik. A beállítási útmutatóban ellenőrizheti, hogy ez a rész vonatkozik-e az Ön által használt WLAN-adapterre. A beltéri egység hibáinak elhárításához tekintse meg a beltéri egység kezelési útmutatóját is.

WLAN jelzőfények állapota

SSID-vel rendelkező "AP-"-vel kezdődő WLAN-adapter esetén.

Lámpák állapota	Okok és megoldások
② 凸 余	 A hozzáférési pont áramellátása be nincs bekapcsolva. ⇒ Ellenőrizze, hogy a hozzáférési pont áramellátása be van-e kapcsolva.
(Lassú)	Előfordulhat, hogy a WLAN-adapter nincs megfelelően csatlakoztatva a hozzáférési ponthoz. ⇒ Válassza le a légkondicionáló tápellátását (a megszakító vagy a dugó segítségével), majd csatlakoztassa újra a tápellátást.
I 也 凸	A WLAN-adapter vagy a beltéri egység belső vezérlőprogramjának frissítése folyamatban van.
· 不	A légkondicionáló regisztrálása során (WLAN-adapter párosítása)
↓ ⊕ ≏ * * * -	 A beltéri egység előkészíti a belső vezérlőprogram frissítését. ⇒ Nem üzemeltetheti a légkondicionálót. Várja meg, míg a frissítés befejeződik (legfeljebb 30 perc).
④ ੴ ⑦ ★ - ● - vagy ④ ₾ ⑦ ★ ● ● -	A beltéri egységen a belső vezérlőprogram frissítése folyamatban van. ⇒ Nem üzemeltetheti a légkondicionálót. Várja meg, míg a frissítés befejeződik (legfeljebb 30 perc).
↓ ᠅ 쓴 奈 ★ • • - (Lassú)	 A beltéri egységen a belső vezérlőprogram frissítése befejeződött. A vezeték nélküli távvezérlő beállításai inicalizálódtak. ⇒ A légkondicionálót vezeték nélküli távirányítóval irányítsa a beállítások újraküldéséhez.
Ⅰ ④ 凸 奈 ● ● ● -	Hibás működés következhet be a beltéri egység belső vezérlőprogramján. ⇒ Lépjen kapcsolatba a képesített szerviz-szakemberrel.

SSID-vel rendelkező "AC-UTY-"-vel kezdődő WLAN-adapter esetén.

*Világítási minta: O Ki • Be 🔆 Villog Lámpák állapota Okok és megoldások Egyik lámpa sem A WLAN-adapter nincs bekapcsolva. ⇒Ellenőrizze, hogy a légkondicionáló világít áramellátása be van-e kapcsolva és a légkondicionáló megszakítója kioldott-e. **Előfordulhat, hogy a WLAN-adapter alvó üzemmódra van állítva. L 0 ⇒Nyomja meg a WLAN-adapter beállítási <u></u> 0 gombját, majd ellenőrizze, hogy világítanak-e a jelzőfények. A mobilalkalmazásból való beállítás esetén a jelzőfények kikapcsolnak. ⇒A jelzőfények bekapcsolásához használja a "LED Setting" (LED-beállítás) (48. oldal) funkciót. A 2. LED nem világít A hozzáférési pont áramellátása be nincs vagy gyorsan villog bekapcsolva. (0.5 másodpercenként ⇒Ellenőrizze, hogy a hozzáférési pont áramellátása be van-e kapcsolva. felvillan és kialszik) ҝ <u>_</u> Előfordulhat, hogy a WLAN-adapter nincs megfelelően csatlakoztatva a hozzáférési ponthoz. ⇒ Lásd: "WLAN support" (WLAN-támogatás). (Setting [Beállítás] képernyő > "Support" [Támogatás]) Az 1. LED Nem lehet kommunikálni a légkondicionálóval. 棠 L gyorsan villog (0,5 ⇒Lehetséges, hogy a légkondicionálóval ি másodpercenként van probléma. Kérjük, lépjen kapcsolatba képesített szerviz-szakemberrel. felvillan és kialszik)

Lámpák állapota	 Okok és megoldások
Az összes jelzőfény gyorsan villog 5-ször (0,5 másodpercenként holfelvillannak és kialszanak)	A WLAN-adapter előkészíti a belső vezérlőprogram frissítését. ⇒Nem üzemeltetheti a légkondicionálót a mobilalkalmazáson keresztül. Irányítsa a távirányítón keresztül, vagy várja meg, míg a frissítés befejeződik (legfeljebb 5 perc).
Az összes jelzőfény lassan villog (2 másodpercenként felvillannak és kialszanak)	 A WLAN-adapteren a belső vezérlőprogram frissítése folyamatban van. ⇒Nem üzemeltetheti a légkondicionálót a mobilalkalmazáson keresztül. Irányítsa a távirányítón keresztül, vagy várja meg, míg a frissítés befejeződik (legfeljebb 5 perc).
Az összes jelzőfény gyorsan villog 2-szer (0,5 másodpercenként felvillannak és kialszanak)	A WLAN-adapteren a belső vezérlőprogram frissítése befejeződött.
Az összes jelzőfény gyorsan villog (0,5 másodpercenként felvillannak és kialszanak)	 A WLAN-adapterrel probléma van. ⇒Válassza le a légkondicionáló tápellátását (a megszakító vagy a dugó segítségével), majd újra csatlakoztassa a tápellátást. A vezeték nélküli LAN ismételt beállításához lásd: "WLAN support" (WLAN-támogatás). (Setting [Beállítás] képernyő > "Support" [Támogatás])

**Csak Alvó üzemmód funkcióval rendelkező termékekre vonatkozik. A beállítási útmutatóban ellenőrizheti, hogy ez a rész vonatkozik-e az Ön által használt WLAN-adapterre.